

### **Schleifzylinder: Anleitung zum Schleifpapier-Austausch**

1. Lösen Sie die Madenschraube am Zylinderkopf (Innensechskant Nr. 4)
2. Nehmen Sie den Aufnahmeschaft heraus.
3. Ziehen und drücken Sie mithilfe des mitgelieferten Winkelschlüssels die Hülse aus dem Schleifzylinder heraus.
4. Entnehmen Sie das gebrauchte Schleifpapier und nehmen Sie dieses als Vorlage zum Zuschneiden des neuen Schleifpapiers.
5. Wickeln Sie das neue Schleifpapier um die Schleifspindel und setzen Sie es in den Zylinder ein.
6. Schieben Sie die Hülse wieder in den Zylinder und schrauben die Madenschraube wieder in den Zylinderkopf.